



DC-1 アウンサイド チェア 4脚  
W54 D48 H68 SH43  
10-8 X4



DC-3 イアロオイルチェア 4脚  
W45 D54 H85 SH47  
9-0 X4



DC-4 アイボリーフレーム インクチェア  
2脚 W50 D56 H91 SH48  
4-0 X2



DC-5 カリガ リスタ インクチェア  
(アルミ/オーク) 4脚 4-5 X4  
W51.5 D50 H82 SH45



DC-6 カリガ リスタ インクチェア  
(アルミ/チェリー) 4脚 4-5 X4  
W51.5 D50 H82 SH45



DC-7 サノッタアルバ インク  
チェア 2脚 9-0 X2  
W47 D51.5 H81 SH45.5



DC-8 MKメタルチェア  
4脚 4-0 X4  
W43 D51 H88 SH44



DC-9 グリッドチェア 4脚  
(茶色編込み) 3-5 X4  
W50 D61 H83.5 SH47



DC-10 オーク インクチェア  
4脚 8-0 X4  
W32 D36 H83 SH44



DC-11 チーク インクチェア  
4脚 8-0 X4  
W49 D46 H81 SH46



DC-12 ネットーフチェア 4脚  
W43 D51 H90 SH46  
4-0 X4



DC-13 UK インクチェア  
(黒革) 4脚 4-2 X4  
W46 D46 H82 SH46.5



DC-14 タンクサイドチェア 4脚  
W40 D46 H84 SH45  
8-5 X4



DC-15 オールカバチェア  
(ブルー) 2脚 4-5 X2  
W45 D55 H97 SH45



DC-16 オールカバチェア  
(グリーン) 2脚 4-5 X2  
W45 D55 H97 SH45



DC-17 オールカバチェア 4脚  
(イエロー & オレンジ チェック)  
W45 D55 H97 SH45 4-5 X4



DC-18 オールカバチェア  
(生成り) 4脚 5-0 X4  
W45 D55 H97 SH45



DC-19 サーブ M17チェア  
(ベージュ) 4脚 9-0 X4  
W40 D47 H84.5 SH44



DC-20 サーブ M18チェア  
4脚 5-0 X4  
W40 D48 H83 SH44



DC-21 サーブ M20チェア  
4脚 5-0 X4  
W38 D47.5 H82 SH44



DC-22 トラネアチェア  
(スウェード 座面) 4脚  
W44 D48 H91 SH48 9-5 X4



DC-23 トラネアチェア  
(アーム付) 1脚  
W55 D53 H90 SH46 12-0



DC-24 ラタン & クロム  
ダイニングチェア 4脚  
W48 D53 H82 SH45 3-0 X4



DC-25 白ラタン インクチェア  
2脚  
W42 D49 H84 SH46 8-0 X2