



DT-1 ウォールナットクローム脚ダイニングテーブル
W180 D85 H75 28-0



DT-2 ホワイトオークソープフィニッシュダイニングテーブル
W160 D85 H68 26-0



DT-3 フリッツハンセンダイニングテーブル (walnut material)
W140 D80 H72.5 28-0



DT-4 アルミフレームダイニングテーブル (ウォールナット)
W160 D80 H73 24-0
天板のみ 11-0



DT-5 アルミフレームダイニングテーブル (walnut top)
W160 D80 H71 21-0
天板のみ 8-0



DT-6 アルミフレームダイニングテーブル (cherry top)
W160 D80 H71 21-0
天板のみ 8-0



DT-7 オフホワイトエフェクトコンポジットテーブル (オフホワイト)
110角 H72 11-0



DT-8 アルミフレームダイニングテーブル
(白/ガラス天板) 15-0 (白天板) 21-0
W160 D80 H70 白天板のみ 8-0



DT-9 アルミフレームダイニングテーブル
(白/ガラス天板) 12-5 (白天板) 17-0
90角 H70 白天板のみ 6-0



DT-10 アルミフレーム/ウイングダイニングテーブル
W150 D90 H70 19-0



DT-11 カルテルダイニングテーブル
100φ H73 12-0



DT-12メイプルトップダイニングテーブル
W150 D80 H70 15-0



DT-13 Ytダイニングテーブル (オーク)
W150 D80 H70 25-0



DT-14 チェリー色ダイニングテーブル
W150 D80 H70 15-0



DT-15 オイルフィニッシュダイニングテーブル
W135 D75.5 H72 18-0



DT-16 Waisダイニングテーブル
W135 D80 H72 16-0



DT-17 Waisダイニングテーブル
80角 H72 15-0



DT-18 Waisダイニングテーブル
90φ H71 12-0

廃番



DT-19 メイ^ルル^タ イ^ング^テー^ブル
W120 D80 H70 12-0



DT-20 メイ^ルル^タ イ^ング^テー^ブル
90 φ H70 11-0



DT-21 サ^ーブ^ダ イ^ング^テー^ブル
W130 D80 H72 25-0



DT-22 チ^ーク^ダ イ^ング^テー^ブル
W135 D90 H72 24-0



DT-23 ハ^ーチ^テー^ブル
105 φ H68.5 11-0



DT-24 サ^ーク^ライ^ング^ラス^テー^ブル
105 φ 天板 4-0
脚 10-0




DT-25 ミ^カゲ^石風^ダ イ^ング^テー^ブル
W135 D80 H70 天板 9-0 脚 4-0
(黒有り 脚 2-5)



DT-26 ア^ーコ^ルダ^イ イ^ング^テー^ブル
W152 D76 H72 12-5



DT-27 ロ^ーズ^ウット^天板 20-0
脚有り W140 D85



DT-28 角^天板 (白有り)
W140 D85 8-0



DT-29 白^木天^板
W120 D80 6-0



DT-30 白^木入^ノ天^板
87 φ 10-0
(脚有り H70 3-0)



DT-31 白^入ノ^天板
120 φ 8-0



DT-32 白^入ノ^天板
102 角 11-0
(脚有り 3-0)



DT-33 白^木天^板
87 φ 4-0 105 φ 6-0
(脚有り H70.5)